



Afdeling 315
Højager

VEJLEDNING

SÅDAN RENGØR DU DIN BOLIGS LYSTUNNEL

1. Drej kransen mod uret



2. Tag kransen af



3. Vip de fire bøjler nedad og husk at holde igen på skærmen



4. Drej skærmen mod uret og tag den ned



5. Rengør skærmen med almindeligt opvaskemiddel



6. Brug en tør klud til at tørre kanten på 'spejlet'.
Brug **ikke** nogen form for rengøringsmiddel til dette.



7. Sæt skærmen på igen - drej med uret



Hvis du har problemer med at få den til at sidde fast igen, kan du evt. smøre lidt opvaskemiddel på, så den glider bedre.

8. Luk de fire bøjler til igen



9. Sæt kransen på igen så den passer i de små hak - og drej

