


Afdeling 125: Tingskovparken

Vedligeholdelse i boperioden

Gulvvarme

Gulvvarmen er et Danfoss anlæg.



Filterskift

Lyset på genvæksten lyser normalt grønt, men når filteret skal skiftes, lyser en lampe gul. Filterskift på emhætten skal du normalt selv stå for, men du kan ringe til Driftslinjen, hvis du har brug for hjælp.



Vand/varme

Hvis vand/varme skal justeres i din bolig, skal du kontakte Driftslinjen. Derefter vil der komme en ud og omstille dem.



Sikringer

Hvis strømmen går, skal du kigge i dit sikringsskab, om dine sikringer er gået.

