

Afdeling 125: Østergårdsparken

Vedligeholdelse i boperioden

Sikringer

Hvis strømmen går, skal du kigge i dit sikringsskab, om dine sikringer er gået. Øverst på billede herunder ses sikringerne.


I midten ses HPFI relæet. Den grå knap ved siden af de tre knopper skal altid stå på 1. Hvis den står på 0, er strømmen gået i din bolig.

Nederst på den lille skærm kan man aflæse sit elforbrug.




Varme

Den hvide Danfoss måler til venstre er blevet indreguleret af AL2bolig. Hvis du gerne vil have justeret varmen i din bolig, skal du kontakte driftslinjen. Derefter vil der komme en ud og omstille den. På den grå Kamstrup måler til højre har du mulighed for at aflæse dit varmeforbrug.



Vand

På måleren er der mulighed for at aflæse dit vandforbrug.



Ventilation

Badeværelset og køkkenet er forsynet med et konstant kørende mekanisk udsugningsanlæg som det kræves ifølge bygningsreglementet. Ventilationen befinder sig på taget og er blevet indreguleret af AL2bolig. Den skal derfor ikke justeres af beboeren. Hvis det er problemer med ventilation, bedes du kontakte Driftslinjen.